

# 主な仕様

- トラック方式 : ステレオ  
録音方式 : ACバイアス  
消去方式 : マグネット消去  
モニター方式 : バリアブル  
周波数範囲 (ノーマルポジション)  
再生 : 40-16000Hz (EIAJ)  
録音/再生 : 70-8000Hz (EIAJ)  
入力端子  
マイク : 0.6mV (200-600 )  
(ステレオM3ジャック、プラグインパワータイプ)  
出力端子  
ヘッドホン : 50 (ステレオM3ジャック)  
スピーカー : 3.6cm 丸型 6  
実用最大出力 (乾電池使用時)  
ヘッドホン : 3 mW + 3 mW (EIAJ)  
スピーカー : 420 mW + 420 mW (EIAJ)  
電源  
乾電池 : DC 3V (単3形乾電池 × 2個)  
外部電源 : DC 3V (別売りACアダプター RP-AC31B使用)  
寸法  
最大外形寸法 : 115.7 (W) × 90.7 (H) × 38.2 (D) mm (EIAJ)  
本体寸法 : 113.0 (W) × 86.6 (H) × 38.0 (D) mm  
質量 : 約 219 g (乾電池含む)  
約 182 g (乾電池含まず)  
電池持続時間 (EIAJ)

使用乾電池		ナショナルネオ 《黒》乾電池 (R6PU)	パナソニック アルカリ乾電池 (LR6)
録音		約 6 時間 30 分	約 20 時間
再生	インサイドホン (ヘッドホン)使用	約 7 時間 30 分	約 24 時間
	スピーカー使用	約 3 時間	約 14 時間

電池持続時間は、使用条件によって短くなる場合があります。  
この仕様は、性能向上のため変更することがあります。

停止時の消費電力 : 約 1.3W (AC のとき)

# Operating Instructions

The numbers - ①- refer to the illustration on page 2.

## Power Sources

### Dry cell batteries

Use the two R6/LR6 (UM-3) batteries.  
When the batteries are weak, the ⑩ [電池残量] lamps will turn off one by one.

### AC adaptor

Connect the Panasonic AC adaptor (RP-AC31B, not included) to ⑪ [外部電源 DC IN 3V].

### Tape Playback

1. Insert the tape. (You can use normal position type tapes only.)
2. Slide up ④ [一時停止] to release pause.
3. Set ⑫ [2倍録音] to [標準] or [2倍]. Use the same setting you used when the recording was made.
4. Press ⑨ [▶再生] to start playback.
5. Adjust the volume with ⑥ [音量].

### Recording

1. Insert the tape. (You can use normal position type tapes only.)
2. Slide up ④ [一時停止] to release pause.
3. Set ⑫ [2倍録音] to [標準] or [2倍].  
標準 : To record sound at a normal speed  
2倍 : To record about twice the length of the tape for long meetings, etc.
4. Press ⑦ [●録音] to start recording.  
⑨ [▶再生] is also pressed with ⑦ [●録音].

### Auto stop

During playback or recording, when the tape reaches its end, the automatic stop system will release ⑨ [▶再生] or ⑦ [●録音] and automatically turn off the unit.

### To stop playback/recording

Press ③ [■停止].

### To stop playback/recording temporarily

Slide down ④ [一時停止].  
To resume, slide up ④ [一時停止] again.

### To listen with an earphone

Connect the stereo earphones (included) to ⑧ [○].

When playing the sound through the earphones, volume can be adjusted with ⑤ [音量].

### How to use the tape counter (②) and the reset button (①)

The digits advance with the tape to provide a reference to quickly find a desired portion of tape. The digits return to "000" when the reset button is pressed.

### To fast forward or rewind

Press ⑩ [◀◀ 巻戻し/レビュー] (rewind) or ⑪ [▶▶ 早送り/キュー] (fast forward) in the stop mode.

### To cue and review

Sound can be monitored at a high speed as long as ⑩ [◀◀ 巻戻し/レビュー] (review) or ⑪ [▶▶ 早送り/キュー] (cue) is held down during playback. When the button is released, normal playback will start.

### To change the playback speed

Adjust the speed with ⑬ [再生スピード].

### Follow up recording

Recording can be started during playback by simply pressing ⑦ [●録音].

### Quick review


The review operation is possible during recording by pressing ⑩ [◀◀ 巻戻し/レビュー], only the ⑦ [●録音] will be released, and playback begin.

### To record through an external microphone

Plug the external microphone (included) into ④ [ステレオマイク (プラグインパワー)].

● You can use a condenser microphone with or without built-in power supply.

# Panasonic



ステレオカセットレコーダー  
Stereo Cassette Recorder  
取扱説明書  
Operating Instructions

品番 RQ-L70

このたびは、ステレオカセットレコーダーをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと保存し、必要なときにお読みください。保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

保証書付き

上手に使うって上手に節電

## 付属品

- 単3形乾電池 2本
- ハンドストラップ (RKHT0001-K)
- ステレオマイク (RFEM302P)
- ステレオインサイドホン (RFEV324P-KS)

付属品の買い替えは、お買い上げの販売店へご相談ください。かっこ内は、買い替え時の品番を表します。

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です。)

お買い上げ日	年	月	日	品番	RQ-L70
販売店名	☎ ( ) -				

松下電器産業株式会社 オーディオ事業部  
〒571-8505 大阪府門真市松生町1番4号

Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Audio Division  
1-4 Matsuo-cho, Kadoma City, Osaka, Japan 571-8505

© Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社) 1999

RQTT0377-S F1199KY0(D)

# Panasonic

持込修理

## パナソニック音響製品保証書


本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本書裏面記載内容で無料修理を行なうことをお約束するものです。詳細は裏面をご参照ください。

品番	RQ-L70
保証期間	お買い上げ日から 本体 1 年間
お買い上げ日	年 月 日
お客様	住所 〒 市 区 丁目 番 号 氏名
販売店	電話 ( ) -

松下電器産業株式会社 オーディオ事業部  
〒571-8505 大阪府門真市松生町1番4号 TEL (06) 6909-1021

ご販売店さまへ 印欄は必ず記入してお渡しく下さい。


# 各部の名前



- ① カウンターリセットボタン
- ② テープカウンター
- ③ MIC 内蔵マイク
- ④ ステレオマイク (プラグインパワー) 端子
- ⑤ 音量つまみ
- ⑥ ヘッドホン端子
- ⑦ ● 録音ボタン
- ⑧ ■ 停止ボタン
- ⑨ ▶ 再生ボタン
- ⑩ ◀◀ 巻戻し/レビューボタン
- ⑪ ▶▶ 早送り/キューボタン
- ⑫ 2倍録音つまみ
- ⑬ ハンドストラップ取り付け用金具
- ⑭ 一時停止つまみ
- ⑮ 再生音質つまみ
- ⑯ 外部電源 DC IN 3V 端子
- ⑰ 再生スピードつまみ
- ⑱ 電池残量表示
- ⑲ スピーカー

## ハンドストラップ (付属) の取り付けかた

ハンドストラップを取り付けると、持ち運びに便利です。



## < 無料修理規定 >

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。  
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に商品と本書をご持参ご提示いただきお申しつけください。  
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お近くのご相談窓口にご連絡ください。
2. ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近くのご相談窓口にご相談ください。
3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お近くのご相談窓口へご連絡ください。
4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。  
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷  
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷  
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、及び公害、塩害、ガス害 (硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源 (電圧、周波数) などによる故障及び損傷  
(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷  
(ホ) 一般家庭用以外 (例えば業務用など) に使用された場合の故障及び損傷  
(ヘ) 本書のご提示がない場合  
(ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
7. お近くのご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。


### 修理メモ

この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くのご相談窓口にお問合わせください。  
保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。  
This warranty is valid only in Japan.

# 電源を準備する

乾電池 2 本、または別売りの AC アダプターでお使いいただけます。


## 乾電池で使う



単 3 形乾電池 2 本 (付属)

録音の前には、乾電池を 2 本とも交換をおすすめします。充電式電池をお使いの時には、Panasonic の充電式電池をおすすめします。

## AC アダプターで使う



必ず専用品 (RP-AC31B) をお使いください。


AC100V  
50/60Hz

AC アダプター (別売り)

長期間使用しないときは節電のため、AC アダプターをコンセントから抜いておくことをおすすめします。(本機を使用していなくても、AC アダプターが約 1.3W の電力を消費しています。)

## 電池残量確認ランプについて

動作中は常に点灯します。




操作状況によっては、電池残量確認ランプがちらついたり、少なめの点灯をしたりすることがあります。

### 乾電池の交換時期

次のような状態になったら、新しい乾電池と交換してください。  
一番下のランプが暗い 再生中に音がひずむ

# テープを入れる

ノーマルポジションテープをお使いください。



### 初めて使うとき

まずカセットフタを開け、輸送用の保護パッドをはずしてください。

### 保護パッド

テープが見える方を上に

再生 / 録音する面を手前に

ふたの内側に沿うように

### 正しく再生・録音できるテープ

ノーマルポジション NORMAL POSITION / TYPE		ハイポジション、メタルポジションテープを使うことはできません。
ハイポジション HIGH POSITION / TYPE	×	
メタルポジション METAL POSITION / TYPE	×	

# 録音 / 再生をする

## はじめに

[一時停止]を解除する




## 録音する



テープの始めから録音するとき  
あらかじめ、テープの端にある  
リーダーテープ部を送りだしておく。

テープの途中から録音するとき  
あらかじめ、録音を始める位置を  
頭出ししておく。



録音部  
リーダーテープ部

## 再生する




### 1 [標準]または[2倍]を選ぶ



録音したときと同じ位置に合わせます。

市販の録音済みテープを再生するときは、[標準]を選んでください。

### 2 再生する (電源も入ります)



### 1 [標準]または[2倍]を選ぶ



標準 (4.8cm/s) :  
通常の録音をするとき。  
2倍 (2.4cm/s) :  
テープの録音時間を  
2倍にして録音したいとき。  
(60分テープで両面120分の録音ができます)  
長時間の会議録音などに便利です。

#### お知らせ


よりよい音で録音したいときは、[標準]で録音されることをおすすめします。  
[2倍]で録音したテープは、同じ機能の付いたテープレコーダーで再生してください。

### 2 録音する (電源も入ります)



([▶再生]も押し込まれます)

### 3 音量を調節する




あなたが録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。

再生・録音を止める




再生・録音を一時停止する



長時間走行を停止させるときは、必ず[■停止]を押して電源を切ってください。

#### テープカウンターについて

テープ走行時に、テープ位置のめやすとして使います。  
テープカウンターを“000”にするには



“000”になっているか、確認してください。

#### オートストップについて

再生中、または録音中にテープが終端まで来ると、押し込んでいた[▶再生]や[●録音]が元に戻り、電源が切れます。

反対面を聞くととき / 反対面に録音するときには  
反対面を手前にして、テープを入れ直してください。

#### お願い

テープ操作中は、カセットふたを開けないでください。

#### お知らせ



録音レベルは自動的に設定されています。録音中に[音量]を回しても、録音されるテープには影響しません。



# その他のいろいろな操作

## 再生



**早送り・巻戻しする**

(戻る)  または  (進む)  
巻戻し/レビュー 早送り/キュー

停止中に押し

テープ終端まで来たら、必ず [■ 停止] を押し、ボタンを戻してください。

**聞きたいところを探す (キュー&レビュー)**


(戻る)  または  (進む)  
巻戻し/レビュー 早送り/キュー

再生中に押し続ける

早回しの音を聞きながら早送り、巻戻しができます。指を離れた位置から再生します。

**再生スピードを変える**

回す



遅い (遅くなる) **再生スピード** (速くなる) 速い

通常の速さで再生するときは、つまみをカチッととまる中央位置に合わせる (2倍のときは中央より[速い]側でお使いください。)


[2倍録音]の位置	スピードの変わる範囲
標準	約-20%~0%~約20%
2倍	0%~約30%

**再生音質を変える**

好みの音質を選ぶ



再生音質 [高]: 高音を強調したいとき  
[中]: 普通の音質  
[低]: ソフトな音質で聞きたいとき

高 中 低




## 録音

**録音したものを一部修正する (後追い録音)**

再生中に押し  

その位置から録音することができます。

**録音した音をすぐに聞く**


再生中に押し続ける 

巻戻し/レビュー

[● 録音] だけが元に戻り、テープが巻き戻されます。指を離すと、今録音した内容を聞くことができます。

**付属の外部マイクで録音する**

プラグタイプ: ステレオミニ (M3)




外部マイクのプラグを差し込むと、内蔵マイクは自動的に切れます。別売のマイクをお使いの際には、プラグインパワータイプのマイクも使用できます。

## 再生 / 録音

**付属のインサイドホンで再生中のテープの音、録音中の音を聞く**

プラグタイプ: ステレオミニ (M3)



再生中に接続するときは、音量を下げてください。インサイドホンの音は [音量] で調整できます。(録音時に音量を調整しても録音レベルに影響ありません) 録音時にハウリング(ピーという音)が起きたら、イヤホンを内蔵マイクから離すか、音量を下げてください。

## 故障かな!?

まず、下記の点をご確認ください。  
直らないときは、お買い上げの販売店へご相談ください。

**動かない**

乾電池が消耗していませんか? (☞ 3 ページ)  
乾電池の ⊕、⊖ を逆に入れていませんか? (☞ 3 ページ)  
電源を乾電池に切り換えるとき、ACアダプターのプラグを本体からはずしていますか? 一時停止になっていませんか? (☞ 4 ページ)

**[● 録音] ボタンが押せない**

カセットテープのつめ (☞ 9 ページ) が折れていませんか?

**聞こえない / ジャリッ! と音がする**

イヤホンで聞いているとき、プラグは奥まで入っていますか? (奥までぐっと差し込む)  
プラグが汚れていませんか? (プラグを拭う)

**雑音が聞こえる**

携帯電話と本機を近づけてお使いのときは、携帯電話から本機を離してください。

## お手入れ

### 本体が汚れたら

柔らかい布でふいてください。ひどい汚れは、薄めた台所用洗剤 (中性) を含ませた布でふき、後はからぶきしてください。アルコールやシンナーは使わないでください。化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。

### テープの音をよい音でお楽しみいただくために

定期的に市販のクリーニングテープを使って、清掃されることをおすすめします。

## 別売り品のご紹介


インサイドホンで聞くととき (☞ 7 ページ)  
ステレオインサイドホン RP-HV237、RP-HV335、RP-HV313  
外部マイクで録音するとき (☞ 7 ページ)  
ワンポイントステレオマイク RP-VC200


# 安全上のご注意

必ずお守りください


お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。


表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。


 **警告** この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

 **注意** この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は、絵表示の一例です。)

 この絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。

 このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。

 この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

## 乾電池について

### 注意

以下のことを守り正しく取り扱う

⊕と⊖は正しく入れる

新・旧電池や違う種類の電池をいっしょに使用しない

充電しない

加熱、分解したり、水、火の中へ入れたりしない

長期間使用しないときは、取り出しておく

ネックレスなどの金属物といっしょにしない

被覆のはがれた電池は使わない

取り扱いを誤ると、電池の液もれにより、火災や周囲汚損の原因になります。万一液もれが起これば、販売店にご相談ください。液が身体についたときは、水でよく洗い流してください。

## ACアダプター（別売り）について


### 警告

ACアダプターは専用品（RP-AC31B）を、交流（AC）100Vで使う

指定外の電圧や電源で使用すると、火災や感電の原因になります。

プラグは根元まで確実に差し込んでください。

プラグのほこり等は定期的にとる



プラグにほこり等がたまると、湿気等で絶縁不良となり火災の原因になります。ACアダプターを抜き、乾いた布でふいてください。長期間使用しないときは、ACアダプターを抜いてください。

## 本機について

### 警告

分解・改造しない



機器が故障したり、金属物が入ると、やけどや火災の原因になります。点検や修理は、販売店へご依頼ください。

分解禁止


自動車やバイク、自転車などの運転中は、インサイドホンで使用しない



周囲の音が聞こえにくく、交通事故の原因になります。歩行中（特に、踏切や横断歩道）でも周囲の交通に十分注意してください。

### 注意

異常に温度が高くなるところに置かない



機器表面や部品が劣化するほか、火災の原因になることがあります。

夏の閉め切った自動車内や、直射日光の当たるところ、ストーブの近くでは特にご注意ください。

インサイドホン使用時は、音量を上げすぎない



耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。

# 使用上のお願い


強い衝撃を与えたり、落下させたりしないでください。水、砂、ほこりの付近ではカセットふたを開けないでください。風呂場など湿気の多い所、倉庫などほこりの多い所で使わないでください。雨にぬらさないでください。本機のスピーカーは、防磁設計ではありません。テレビやパソコン等の近くに置かないでください。

## 使用テープについて


100分を超えるテープ  
テープが薄いため、こきざみな走行、停止、早送り、巻戻しを繰り返さないでください。（回転部分に巻き込まれることがあります）

エンドレステープについて  
使用方法を誤ると、テープが回転部分に巻き込まれます。必ず、テープについての使用説明をお読みください。

録音したテープを誤って消さないために



もう一度録音するには  
セロハンテープ等を貼ってください。



# 保証とアフターサービス

よくお読みください

修理・お取り扱い・お手入れ  
などのご相談は...

まず、お買い上げの販売店へ  
お申し付けください

## 転居や贈答品などでお困りの場合は...

修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ！  
その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ！

保証書（表紙の下をご覧ください）

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みのと、保存してください。

保証期間：お買い上げ日から本体 1 年間

修理を依頼される時

6 ページの「故障かな!？」に従ってご確認のあと、直らないときは、お買い上げの販売店へご連絡ください。

保証期間中は

保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理させていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。

ただし、ステレオカセットレコーダーの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後 6 年です。

（この期間は通商産業省の指導によるものです。）

注）補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

**技術料**は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

**部品代**は、修理に使用した部品および補助材料代です。

**出張料**は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

## ナショナル/パナソニック お客様ご相談センター

使いかた・お買い物のご相談は

フリーダイヤル **0120-878-365**  
(料金無料)

365日 / 受付9時～20時

Help desk for foreign residents in Japan

Open : 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays / Sundays / national holidays)

Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787



## ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口

修理のご相談は

ナビダイヤル **0570-087-087**  
(全国共通番号)

お客様がおかけになった場所から最寄りの地区の修理ご相談窓口につながります。

呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。

携帯電話・PHSからは最寄りの地区の修理ご相談窓口に直接おかけください。(ナビダイヤルはご利用頂けません)



## ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口

### 北海道地区

札幌	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7 ☎(011)894-1251	帯広	帯広市西19条南1丁目7-11 ☎(0155)33-8477	函館	函館市西桔梗589番地241(函館流通卸センター内) ☎(0138)48-6631
旭川	旭川市2条通21丁目左1号 ☎(0166)31-6151				

### 東北地区

青森	青森市大字八ッ役字矢作1-37 ☎(0177)39-9712	岩手	盛岡市羽場13地割30-3 ☎(019)639-5120	山形	山形市流通センター3丁目12-2 ☎(023)641-8100
秋田	秋田市御所野湯本2丁目1-2 ☎(018)826-1600	宮城	仙台市泉区市名坂字清水端59-2 ☎(022)375-2512	福島	福島県安達郡本宮町字南/内65 ☎(0243)34-1301

### 首都圏地区

栃木	宇都宮市御幸町194-20 ☎(028)689-2551	埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2 ☎(048)729-2102	山梨	甲府市下飯田2丁目1-27 ☎(0552)22-5171
群馬	高崎市萩原町沖中205-18 ☎(027)352-1109	千葉	千葉市中央区星久喜町172 ☎(043)208-6034	神奈川	横浜市港南区日野5丁目3-16 ☎(045)840-3155
水戸	水戸市柳河町309-2 ☎(029)225-0249	東京	東京都世田谷区宮城2丁目26-17 ☎(03)5450-7431	新潟	新潟市東明1丁目8-14 ☎(025)286-7725
つくば	つくば市花畑2丁目8-1 ☎(0298)64-8756				

### 中部地区

石川	石川県石川郡野々市町稲荷3丁目80 ☎(076)294-2683	長野	松本市大字笹賀7600-7 ☎(0263)58-0073	岡崎	岡崎市岡町南久保28 ☎(0564)55-5719
富山	富山市寺島1298 ☎(076)432-8705	静岡	静岡市西島765 ☎(054)287-9000	岐阜	岐阜県本巣郡北方町高屋太子2丁目30 ☎(058)323-6010
福井	福井市開発4丁目112 ☎(0776)54-5606	名古屋	名古屋市瑞穂区塩入町8-10 ☎(052)819-0225	高山	高山市花岡町3丁目82 ☎(0577)33-0613
				三重	久居市森町字北谷1920-3 ☎(059)255-1380

### 近畿地区

滋賀	守山市勝部町6丁目2-1 ☎(077)582-5021	大阪	大阪市北区本庄西1丁目1-7 ☎(06)6359-6225	和歌山	和歌山市中島499-1 ☎(0734)75-1311
京都	京都市南区上鳥羽石橋町20-1 ☎(075)672-9636	奈良	大和郡山市椎木町404-2 ☎(0743)59-2770	兵庫	神戸市中央区琴ノ緒町3丁目2-6 ☎(078)272-6645

### 中国地区

鳥取	鳥取市安長295-1 ☎(0857)26-9695	出雲	出雲市渡橋町416 ☎(0853)21-3133	広島	広島市西区南観音8丁目13-20 ☎(082)295-5011
米子	米子市米原4丁目2-33 ☎(0859)34-2129	浜田	浜田市下府町327-93 ☎(0855)22-6629	山口	山口市鑄銭司字鑄銭司団地北447-23 ☎(0839)86-4050
松江	松江市西津田2丁目10-19 ☎(0852)23-1128	岡山	岡山県都窪郡早島町 ☎(086)292-1162		

### 四国地区

香川	高松市勅使町152-2 ☎(087)868-9477	高知	南国市岡豊町中島331-1 ☎(0888)66-3142	愛媛	松山市土居田町750-2 ☎(089)971-2144
徳島	徳島県板野郡北島町鯛浜字かや108 ☎(0886)98-1125				

### 九州地区

福岡	春日市春日公園3丁目48 ☎(092)593-9036	大分	大分市萩原4丁目8-35 ☎(097)556-3815	天草	本渡市港町18-11 ☎(0969)22-3125
佐賀	佐賀市本庄町大字本庄896-2 ☎(0952)26-9151	宮崎	宮崎県宮崎郡清武町下加納366-2 ☎(0985)85-6530	鹿児島	鹿児島市与次郎1丁目5-33 ☎(099)250-5657
長崎	長崎市東町1949-1 ☎(095)830-1658	熊本	熊本市健軍本町12-3 ☎(096)367-6067	大島	名瀬市矢之脇町10-5 ☎(0997)53-5101

### 沖縄地区

沖縄	浦添市城間4丁目23-11 ☎(098)877-1207
----	---------------------------------

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。