

かんたん 操作ガイド

地上・BS・110度CSデジタル
ハイビジョンプラズマテレビ

GT5シリーズ

ふだんは

リモコンで電源を
入・切する

はじめてご使用になるときは
画面に従って「かんたん設置
設定」を行ってください。

電源ランプ

電源ランプが消えている
場合は、本体の電源ボタンを
押してください。



赤・電源 / 緑・受像
(イラスト:TH-P50GT5)



くわしく知りたい ときは

ガイド 本機に内蔵されて
いるビエラ操作ガイド
を見る



(基本ガイド12ページ)

●外部機器との接続は「接続ガ
イド」、使いかたや設定など
の詳細は「基本ガイド」と「ビ
エラ操作ガイド」をご覧ください。

テレビを見る

番組表から番組を選んで見る

ビエラリンクで接続 録画を予約 / 再生する

ディーガ

1 放送を選ぶ

放送切換ボタン

- 地上 地上デジタル放送
- BS BSデジタル放送
- 1/2 110度CSデジタル放送 (スカパー! e2)

●押すたびにCS1とCS2が切り換わります

2 チャンネルを選ぶ

3 音量を調整する

1 (テレビを見ているときに) 番組表 を押す

2 放送を選ぶ

地上 BS 1/2 CS

3 決定 で放送中の番組を選び、決定 を押す

放送中の番組

4 決定 で今すぐ見る を選び、決定 を押す

今すぐ見る

放送予定の番組を予約するときは

手順 3 で、決定 で放送予定の番組を選ぶと、
手順 4 で 見るだけ予約 を設定できます。

右の準備が必要です。

- ディーガの接続 (接続ガイド1)
- ビエラリンク(HDMI)制御 (ガイド803)

ディーガに録画を予約する

「番組表から番組を選んで見る」の
手順 1 ~ 3 のあと
(3 では、放送予定の番組を選んでください。)

決定 で 録画予約 を選び、決定 を押す

決定 で 予約する を選び、決定 を押す

「ディーガ(ビエラリンク)」
になっていることを確認

(録画機器の選択 ガイド281 詳細情報→録画機器)

予約完了

ディーガに録画した番組を再生する

ディーガ 操作 を押す
(ディーガの画面を表示)

決定 で 録画した番組を見る を選び、決定 を押す

再生したい番組を選び、決定 を押す
(接続しているディーガによっては、表示される項目が異なることがあります)

再生開始

USB
ハードディスクに **見ている番組を録画する** 

USBハードディスクを接続してください。
( 接続ガイド **7**) (接続・設定は  基本ガイド40ページ)



1 (テレビを見ているときに)
録画  **を押す**
●見ている番組の録画が始まります。

2 **録画を停止するには**
停止  **を押す**
録画停止の確認画面で **はい** **を選び、**
決定  **を押す**
●停止を押さない場合は「録画ボタン設定」( ガイド348)で設定した時間(3時間または番組終了時)に自動的に停止します。

録画開始 **録画停止**

USB
ハードディスクに **録画を予約する** 

USBハードディスクを接続してください。
( 接続ガイド **7**) (接続・設定は  基本ガイド40ページ)



1 (テレビを見ているときに)
番組表  **を押す**

2 **放送を選ぶ** 

3 **で番組を選ぶ**
使用中のドライブ
選択中の番組

4 **録画**  **を押す**
 **が表示されます**
●もう一度  を押すと録画予約が解除されます。

●電源を切る場合は、必ずリモコンの電源ボタンで操作してください。
本体で電源を切ると録画できなくなります。

予約完了

USB
ハードディスクに **録画した番組を再生する** 

USBハードディスクを接続してください。
( 接続ガイド **7**) (接続・設定は  基本ガイド40ページ)




1 (テレビを見ているときに)
録画一覧  **を押す**

2 **で番組を選び、**
決定  **または** **再生**  **を押す**
選択されている番組

再生開始

再生中の操作
( ガイド607 詳細情報→リモコンの操作ボタン)

- 停止**  **再生を停止する**
- 一時停止**  **再生を一時停止／再開する**
- 早戻し 早送り**   **再生中に押すと、早戻し／早送りする**
●押すたびに速度が速くなります。
(通常の再生に戻すには  を押す)
- スキップ**   **次のチャプターマークまで飛び越す**

録画一覧画面