

### かんたん操作ガイド

地上・BS・110度CSデジタルハイビジョンプラズマテレビ

品番 TH-P42S3(42V型)

### ふだんは

リモコンで電源を入・切する

### くわしく知りたいときは

ガイド 本機に内蔵されている電子説明書(操作ガイド)を見る



(基本ガイド6ページ)

●外部機器との接続は「接続ガイド」、使いかたや設定などの詳細は「基本ガイド」と「電子説明書(操作ガイド)」をご覧ください。

商品の近くに置いてお使いください。

### はじめに

電源 **テレビ本体の電源を入れる**

はじめてご使用になるときは画面に従って「かんたん設置設定」を行ってください。



**1 放送を選ぶ**  
●押すと点滅します

地上 地上デジタル放送/地上アナログ放送 (設定した放送に切り換わります。ガイド850)

BS BSデジタル放送

1/2 CS 110度CSデジタル放送(スカパー/e2)  
●押すたびにCS1とCS2が切り換わります

**2 チャンネルを選ぶ**  
●押すと放送切換ボタンが点滅します

**3 音量を調整する**

**1 (テレビを見ているときに) 番組表 を押す**

**2 放送を選ぶ**  
地上 BS 1/2 CS

**3 決定 で放送中の番組を選び、決定 を押す**

放送中の番組

**4 決定 で今すぐ見る を選び、決定 を押す**

今すぐ見る

**放送予定の番組を予約するときは**  
手順 3 で、決定 で放送予定の番組を選ぶと、  
手順 4 で 見るだけ予約 を設定できます。

**右の準備が必要です。** ●ディーガの接続(接続ガイド1) ●ビエラリンク(HDMI)制御(ガイド803)

左ページの「番組表から番組を選んで見る」の手順 1 ~ 3 のあと(3では、放送予定の番組を選んでください。)

**4 決定 で 録画予約 を選び、決定 を押す**

録画予約

**5 決定 で 予約する を選び、決定 を押す**

録画予約設定  
録画機器 : ディーガ(ビエラリンク)  
録画モード : --  
予約する  
毎週予約する  
★探して毎回予約する

ディーガ(ビエラリンク)になっていることを確認  
(録画機器の切り換えガイド281)

予約完了

**ディーガに録画した番組を再生する**

決定 を押す

決定 で ディーガ録画一覧 を選び、決定 を押す  
(ディーガの録画一覧を表示)

再生したい番組を選び、決定 を押す

再生開始

右のどちらかの準備が必要です。

- USBハードディスクの接続 (接続ガイド8) (基本ガイド54ページ)
- SDメモリーカードの挿入 (基本ガイド17ページ)



**1** (デジタル放送を見ているときに)

ドライブ **切り換** を押す

ドライブ切換  
SDカード  
USB HDD 1

決定 で録画先のドライブを選び、決定 を押す

**2** 録画 を押す

●見ている番組の録画が始まります。

**3** 録画を停止するには

停止 を押す

●手動で停止しなかった場合は「録画ボタン設定」(ガイド348)で設定した時間(3時間または番組終了時)に自動的に停止します。

**録画開始**

**録画停止**

右のどちらかの準備が必要です。

- USBハードディスクの接続 (接続ガイド8) (基本ガイド54ページ)
- SDメモリーカードの挿入 (基本ガイド17ページ)



**1** (テレビを見ているときに)

ドライブ **切り換** を押す

ドライブ切換  
SDカード  
USB HDD 1

決定 で録画先のドライブを選び、決定 を押す

**2** 番組表 を押す

**3** 放送を選ぶ

地上 BS CS

**4** 決定 で番組を選ぶ

1 で設定した録画機器  
選択中の番組

**5** 録画 を押す

予 が表示されます

●もう一度 録画 を押すと録画予約が解除されます。

**予約完了**

右のどちらかの準備が必要です。

- USBハードディスクの接続 (接続ガイド8) (基本ガイド54ページ)
- SDメモリーカードの挿入 (基本ガイド17ページ)



**1** (テレビを見ているときに)

ドライブ **切り換** を押す

ドライブ切換  
SDカード  
USB HDD 1

決定 で録画したドライブを選び、決定 を押す

**2** 録画一覧 を押す

選択されている番組

録画一覧画面

**3** 決定 で番組を選び、決定 または 再生 を押す

**再生開始**

**再生中の操作 (ガイド607)**

- 停止 再生を停止する
- 一時停止 再生を一時停止/再開する
- スロー/サーチ 再生中に押すと、早送り/早戻りする  
●押すたびに速度が速くなります。  
(通常の再生に戻すには 再生 を押す)
- スキップ 次のチャプターマークまで飛び越す