

# お詫びと訂正

品番 TH-P54Z1  
TH-P50Z1  
TH-P46Z1

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。  
取扱説明書(テレビ編)の記載内容につきまして、下記のとおり訂正させていただきます。

## 本機の組み立てかた (スピーカー)

(8 ページ)

### 『スピーカーの構成部品 (別袋)』

誤	<input type="checkbox"/> スピーカー取り付け金具(上)……………〈2〉 <input type="checkbox"/> スピーカー取り付け金具(右下、左下)……………〈各1〉 	<input type="checkbox"/> スピーカー 取り付けねじ ……〈16〉 
正	<input type="checkbox"/> スピーカー取り付け金具(上)……………〈2〉 <input type="checkbox"/> スピーカー取り付け金具(右下、左下)……………〈各1〉 	<input type="checkbox"/> スピーカー取り付けねじA…〈8〉 <input type="checkbox"/> スピーカー取り付けねじB…〈8〉 

### 『■スピーカーの取り付けかた』

誤	① <u>スピーカー取り付け金具をディスプレイユニットに固定する</u> ② <u>スピーカーの外側のねじ穴にスピーカー取り付けねじを仮留めし、スピーカー                  取り付け金具にはめこんでスピーカー取り付けねじで固定する</u>
正	① <u>スピーカー取り付け金具をスピーカー取り付けねじAで、ディスプレイユニット                  に固定する</u> ② <u>スピーカーの外側のねじ穴にスピーカー取り付けねじBを仮留めし、スピーカー                  取り付け金具にはめこんでスピーカー取り付けねじBで固定する (スピーカーは                  音質改善のため、正しく取り付けても多少ぐらつきがあります)</u>

## リモコンの設定

(75 ページ)

### 『■リモコンの登録に失敗したとき』

誤	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <u>一度ディスプレイユニットの電源を「切」にして、手順1からやり直すか、</u>                      「設置設定」ボタンを押してかんたん設置設定(☞ 76ページの手順1へ)をし、                      後で「リモコンを後で登録するとき」(下記)の手順でリモコンを登録してください。</li> </ul>
正	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <u>チューナーユニットの電源をいったん「切」にして入れ直し、手順2からやり直すか、</u>                      「設置設定」ボタンを押してかんたん設置設定(☞ 76ページの手順1へ)をし、                      後で「リモコンを後で登録するとき」(下記)の手順でリモコンを登録してください。</li> </ul>