

〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(イ)無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離れた本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申し付けください。
(ロ)お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お近くのご相談窓口にご連絡ください。
- ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近くのご相談窓口にご相談ください。
- ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お近くのご相談窓口へご連絡ください。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(イ)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ)お買い上げ後の輸送、落下などによる故障及び損傷
(ハ)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧などによる故障及び損傷
(ニ)車輛、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
(ホ)一般家庭用以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障及び損傷
(ヘ)本書のご添付がない場合
(ト)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
(チ)持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には出張料はお客様の負担となります。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- ご相談窓口は取扱説明書の「サポートセンターのご案内」(14ページ)をご覧ください。

修理メモ

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くのご相談窓口にお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」(14ページ)をご覧ください。

※This warranty is valid only in Japan.

特長

本USBリーダーライターは、SDメモリーカードおよびマルチメディアカード内のデータを読み書きすることができます。SD-Jukeboxと組み合わせて使用すると、著作権保護された音楽データをSDメモリーカードに書き込むことができます。

ご使用前の注意

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の規準に基づくクラスB情報処理装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取扱いをしてください。
Windowsは、米国マイクロソフト社の商標です。
Macintosh PowerBookはApple Computer Inc.の商標または登録商標です。その他、この説明書に記載されている各種名称・会社名・商品名などは各社の商標または登録商標です。
ご使用の製品の名称と文中の名称が異なる場合があります。また本書内で、使用している画面の内容・パソコン上のメッセージなどは、ご使用の環境(OSのバージョンなど)により必ずしも一致しない場合があります。USBリーダーライターの接続のしかた・パソコンの使いかたなどについては、ご使用のパソコンの説明書をよくお読みください。

ソフトウェア使用許諾

ご注意

付属のCD-ROMのソフトウェアについては、「ソフトウェア使用許諾書」の内容を承諾していただくことが、ご使用の条件になっています。

第1条 権利

お客様は、本ソフトウェア(CD-ROM、取扱説明書などに記録または記載された情報のことをいいます)の使用権を得ることはできますが、著作権もしくは知的財産権がお客様に移転するものではありません。

第2条 第三者の使用

お客様は、有償あるいは無償を問わず、本ソフトウェアおよびそのコピーしたものを第三者に譲渡あるいは使用させることはできません。

第3条 コピーの制限

本ソフトウェアのコピーは、保管(バックアップ)の目的のためだけに限定されます。

第4条 使用コンピューター

本ソフトウェアは、コンピューター1台に対しての使用とし、複数台のコンピューターで使用することはできません。

第5条 解析、変更または改造

本ソフトウェアの解析、変更または改造を行わないでください。お客様の解析、変更または改造により、何らかの欠陥が生じたとしても、弊社では一切の保証をいたしません。また解析、変更または改造の結果、万一お客様に損害が生じたとしても弊社および販売店、販売代理店等は責任を負いません。

第6条 アフターサービス

お客様が使用中、本ソフトウェアに不具合が発生した場合、弊社窓口まで電話または文書でお問い合わせください。お問い合わせの本ソフトウェアの不具合に関して、弊社が知り得た内容の誤り(バグ)や使用方法の改良など必要な情報をお知らせいたします。なお、本ソフトウェア仕様は予告なく変更することがあります。

第7条 免責

本ソフトウェアに関する弊社の責任は、上記第6条のみとさせていただきます。本ソフトウェアのご使用にあたり生じたお客様の損害および第三者からのお客様に対する請求については、弊社および販売店、販売代理店等はその責任を負いません。

第8条 輸出管理

お客様は、本ソフトウェアを日本国外に持ち出される場合、日本国および米国の輸出管理に関連する法規を遵守してください。

第9条 その他

上記第6条のアフターサービスには、ユーザー登録が必要です。

ユーザー登録について 重要

ユーザー登録は、下記ホームページにアクセスして行ってください。登録ページに必要な事項を記入の上、ユーザー登録を完了してください。その際に製品裏面についているシリアル番号を使用しますのでご確認ください。登録がない場合は、無登録となり、サポート/バージョンアップなどサービスの提供ができなくなりますので、ご注意ください。

ユーザー登録 ホームページアドレス
http://www.pcc.panasonic.co.jp/p3/regist/mbi_bn/index.html

安全上のご注意 必ずお読みください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

警告 この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

注意 この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的傷害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、次のような絵表示で区分し、説明しています。(下記は絵表示の一例です)

禁止 このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。

強制 この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

警告

分解や改造をしない

禁止 火災・感電の恐れや使用機器を損傷することがあります。

分解禁止 内部の点検や修理などは、販売店へご相談ください。

異常が発生したときは使用を中止する

(煙や異臭、異音が出たり、液体・異物などが内部に入ったときや、落下、破損したとき)

強制 そのまま使用すると、火災の原因になります。

使用機器の電源を切り、販売店にご相談ください。

注意

禁止 SDメモリーカードの挿入口に異物などを入れない

禁止 使用機器の損傷の原因になります。

そのままSDメモリーカードを挿入すると、損傷の原因になります。

禁止 アクセス中にUSBリーダーライターやSDメモリーカードを抜かない

禁止 データが破壊されたり、消失する原因になります。

USBポート以外には装着しない

禁止 使用機器の損傷の原因になります。必ず本製品を装着する前に、使用機器のポートがUSB用であることを確認してください。

以下の点に注意して、正しくお使いください。

取扱上のお願

本製品には精密な電子部品が実装されています。以下の点に注意して、正しくお使いください。

高温、直射日光はさける
曲げたり、強いショックを与えない
水にぬらさない

万一、故障や異常にお気づきになりましたら、電源を切り、お買い求めの販売店またはサポートセンターにお申し付けください。万一不明な点や誤り、記載もれなどにお気づきの際は、恐れ入りますが、お買い求めの販売店またはサポートセンターにお申し付けください。

梱包品の確認

本機をお使いになる前に、すべての品がそろっていることを確認してください。万一、不足の品がありましたら、お手数ですがお買い上げの販売店までご連絡ください。



USBリーダーライター 1台

CD-ROM... 1枚

取扱説明書 ... 1枚

使用環境の確認

ご使用の前に、お客様のパソコンおよび環境が下記の対応OS、対応機種であることをご確認ください。

Windowsの場合

対応OS	Windows XP Windows 2000 Windows Me Windows 98 (Second Edition含む)
対応機種	USBポートを持つPC/AT互換機、PC98-NXシリーズ

ドライバソフトをインストールするためのCD-ROMドライブが必要です。

Macintoshの場合

対応OS	Mac OS 9.0 / 9.0.4 / 9.1 / 9.2.1 / 9.2.2 Mac OS X 10.0 / 10.1 / 10.1.2 / 10.1.3 10.1.4 / 10.1.5 / 10.2
対応機種	USBポートを持つMacintoshシリーズ

ご注意

SD-Jukeboxと組み合わせて使用できるのは、Windowsのみです。本製品は、USBインターフェースを標準サポートしたパソコン上で動作します。対応OSがプリインストールされている機種に限り、上記の環境以外で使用された場合および自作パソコンで使用された場合の動作保証は一切致しませんのであらかじめご了承ください。ご利用の環境によっては、USBハブに接続すると正常に動作しない場合があります。その場合はパソコン本体のUSBポートに直接接続してください。ノートパソコンをお使いの場合、必ずACアダプターを接続してください。

推奨環境のすべてのパソコンについて動作を保証するものではありません。

対応メディア (Windows、Macintosh共通)

対応メディア	SDメモリーカード (8Mバイト~512Mバイト) マルチメディアカード (4Mバイト~128Mバイト)
--------	---

ご注意

DOSフォーマット(FAT12、FAT16)にフォーマットされているメディアをご使用ください。SDメモリーカード及びマルチメディアカードをパソコン以外の機器(デジカメ、DVC等)で使用する場合は、対象の機器でフォーマットをしてください。パソコンでフォーマットした場合、使用できない場合があります。詳しくは機器の取扱説明書でご確認ください。パソコンで通常のフォーマットを行うと、SDメモリーカードの速度パフォーマンスが低下する場合があります。パソコンでフォーマットする必要がある場合には、下記ホームページよりSDメモリーカードフォーマットソフトウェアを入手してください。

ホームページアドレス
http://www.panasonic.co.jp/customer/audio/sd/download/sd_formatter.html

ご使用方法

Windows XP、2000、Me、98で使用するとき
ドライバソフトのインストール

Windows XP、2000、Meの場合、ドライバソフトのインストールなしで通常ファイルの読み書きが可能です。ただし、Windows 98の場合、及びSD-Jukeboxと組み合わせて使用する場合はドライバソフトのインストールが必要です。

本製品をパソコンに接続しないで、パソコンの電源を入れて、Windowsを起動してください。Windows上で起動しているアプリケーションは、すべて終了してください。
付属のCD-ROMをCD-ROMドライブに装着してください。自動的にドライバソフトのインストールが開始されます。自動的に開始されない場合は、「マイコンピュータ」「CD-ROM (:)」の「SETUP」アイコンをダブルクリックしてください。
(: はパソコンの環境によって異なったアルファベットとなります。)
下図の画面が表示されたら、「完了」をクリックしてください。パソコンが再起動されます。

