

Panasonic

SDメモリーカード用 PCカードアダプター  
取扱説明書

BN-SDAGP3



保証書付き

このたびは、PCカードアダプターをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。  
この説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
その後保存し、必要などにお読みください。  
保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

上手に使うって上手に節電

便利メモ（おぼえのため、記入されると便利です）

Table with columns for purchase date, year, month, day, product number, and store name.


松下電器産業株式会社  
松下電池工業株式会社 応用機器ビジネスユニット  
〒570-8511 大阪府守口市松下町1番1号 BEH6CAC55BYA  
©Matsushita Battery Industrial Co., Ltd. 2004

特長

本製品はATA規格に準拠した、PCカードアダプターです。  
SDメモリーカードおよびマルチメディアカード内のデータを、読み書きすることができます。  
別売のSD-Jukeboxと組み合わせて使用すると、著作権保護された音楽データをSDメモリーカードに書き込むことができます。

梱包品の確認

本機をお使いになる前に、すべての品がそろっていることを確認してください。  
万一、不足の品がありましたら、お手数ですがお買い上げの販売店までご連絡ください。



PCカードアダプター...1枚 CD-ROM.....1枚 取扱説明書.....1枚

ご使用前の注意

Windowsは、米国マイクロソフト社の商標です。  
MacintoshはApple Computer Inc.の商標または登録商標です。  
SDはSDアソシエーションの商標です。  
その他、この説明書に記載されている各種名称・会社名・商品名などは各社の商標または登録商標です。  
ご使用の製品の名称と文中の名称が異なる場合があります。  
また本書内で、使用している画面の内容・パソコン上のメッセージなどは、ご使用の環境(OSのバージョンなど)により必ずしも一致しない場合があります。PCカードアダプターの取り付けかた、パソコンでの使いかたなどについては、ご使用のパソコンの説明書をよくお読みください。

安全上のご注意（必ずお読みください）

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

Table with warning symbols and text explaining the severity of hazards.

警告

分解や改造をしない

火災・感電の恐れや使用機器を損傷することがあります。  
分解禁止  
内部の点検や修理などは、販売店へご依頼ください。

幼児・子供の手の届く範囲に放置しない

幼児・子供の近くで使用する際は、ケガ・事故・誤飲の可能性がありますので、細心の注意を払ってください。

異常が発生したときは使用を中止する

（煙や異臭、異音が出たり、液体・異物などが内部に入ったときや、落下、破損したとき）

そのまま使用すると、火災の原因になります。

使用機器の電源を切り、販売店にご相談ください。

使用環境の確認

ご使用には、お客様のパソコン及び環境が、下記のOS・対応機種であることをご確認ください。

Table showing OS compatibility and usage instructions.

対応機種  
Windows：PCカードスロットを持つノート型のIBM PC/AT互換機  
Macintosh：PCカードスロットを持つノート型のMacintosh

対応メディア  
SDメモリーカード：8Mバイト～1Gバイト  
マルチメディアカード：4Mバイト～128Mバイト

使用可能なSDメモリーカードについて

本機では以下の容量（8MB～1GBまで）のSDメモリーカードが使用できます。

Table listing supported SD memory card capacities.

最新情報は下記のサポートサイトでご確認ください。  
http://panasonic.jp/support/p3/index.html

SDメモリーカードをパソコンでフォーマットすると、SDメモリーカードのパフォーマンスが低下したり、認識しなくなる場合があります。パソコン（のエクスプローラ）ではフォーマットしないでください。本機はSD規格に準拠したFAT12、FAT16形式でフォーマットされたSDメモリーカードに対応しています。

注意

SDメモリーカードの挿入口に異物などを入れない

使用機器の損傷の原因になります。  
そのままSDメモリーカードを挿入すると、損傷の原因になります。

アクセス中にPCカードアダプターを抜かない

データが破壊されたり、消失する原因になります。

PCカードスロット以外には装着しない

使用機器の損傷の原因になります。

必ず本製品を装着する前に、使用機器のカードスロットがPCカードTYPE もしくはTYPE であることを確認してください。データが破壊されたり、消失する原因になります。

以下の点に注意して、正しくお使いください。

取扱上のお願

本製品には精密な電子部品が実装されています。以下の点に注意して、正しくお使いください。

高温、直射日光はさける  
曲げたり、強いショックを与えない  
水にぬらさない

万一、故障や異常にお気づきになりましたら、電源を切り、お買い求めの販売店またはサポートセンターにお申し付けください。万一不明な点や誤り、記載もれなどにお気づきの際は、恐れ入りますが、お買い求めの販売店またはサポートセンターにお申し付けください。

ご注意

Windows95及びMacintoshに関しては、著作権保護対応のアプリケーションソフトをご使用頂くことは、できません。著作権保護対応のアプリケーションソフト(別売のSD-Jukebox)と組み合わせて著作権保護された音楽データをSDメモリーカードに書き込む場合には、専用のドライバーが必要です。添付のCD-ROMよりドライバーをインストールしてください。(通常のファイルの読書きについては、専用ドライバーをインストールする必要はありません)  
左記対応OSがプリインストールされている機種に限りです。また、パラレル・SCSI・USB接続など独自のデバイスドライバーで動作しているPCカードリーダーライターでは、著作権保護機能を使用できません。上記のシステム環境以外で使用された場合および自作パソコンで使用された場合の動作保証は一切いたしませんのであらかじめご了承ください。  
セキュアマルチメディアカードのセキュリティ保護機能には対応していません。一般ファイルの読書きにはご使用いただけます。SDメモリーカード側面の書込み禁止スイッチを、LOCK状態にして装着した場合、アクセス時にブルー画面の警告表示などが発生します。  
その場合、いずれかのキーを押すと元の画面に戻ります。パソコンでフォーマットすると、SDメモリーカードのパフォーマンスが低下したり、機器によっては使用できない場合があります。SDメモリーカード対応機器でフォーマットすることをお勧めします。また、下記ホームページよりSDメモリーカードフォーマットソフトウェアを入手できます。

ホームページ：[http://panasonic.jp/support/audio/sd/download/sd\\_formatter.html](http://panasonic.jp/support/audio/sd/download/sd_formatter.html)

推奨環境のすべてのパソコンについて動作を保証するものではありません。

Panasonic

持込修理

PCカードアダプター 保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票裏面に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。


Form for warranty registration with fields for product number, purchase date, name, address, and phone number.

松下電器産業株式会社  
松下電池工業株式会社  
応用機器ビジネスユニット  
〒570-8511 大阪府守口市松下町1番1号 TEL (06) 6991-1141

ご販売店さまへ 印欄は必ず記入してお渡しく下さい。

SDメモリーカードの取り付け・取り外し
SDメモリーカードの取り付けかた

SDメモリーカードを、挿入口へまっすぐにクリック音がするまで、しっかりと押し込んでください。
PCカードアダプター



- ご注意**
- SDメモリーカードを装着するときには、向きに注意してください。無理に逆方向に装着するとスロットやSDメモリーカードが破壊したり、データが失われることがあります。miniSD™カードをご使用の際は、必ずminiSD™アダプターを装着してご使用ください。また、以下の点にご注意ください。miniSD™カードが装着されていないminiSD™アダプターを、本製品に挿入しないでください。本製品にminiSD™アダプターを装着した状態で、miniSD™カードのみを抜き差し、交換しないでください。誤使用は、誤動作・データ破壊の原因となります。万一、miniSD™カードのみを外してしまった場合は、再度miniSD™カードをminiSD™アダプターに挿していただければ、miniSD™アダプターごと外すことができます。

SDメモリーカードの取り外しかた
<p>挿入口に挿しているSDメモリーカードを更に奥まで押し込むと、クリック音とともに、SDメモリーカードが手前に押し戻されますのでそのままSDメモリーカードを抜き取ってください。マルチメディアカードをご使用の際も、同様の取り付け・取り外しかたです。</p>
<p><b><span>ご注意</span></b></p> <p>上記以外の方法でSDメモリーカードを取り外すとデータが破壊されたり誤動作の原因となります。</p>

<p>&lt; 無料修理規定 &gt;</p> <ol style="list-style-type: none"><li>取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、<b>無料修理</b>をさせていただきます。 <ol style="list-style-type: none"><li>無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離れた本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。</li> <li>お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、サポートセンターにご連絡ください。</li></ol></li> <li>ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはサポートセンターにご相談ください。</li> <li>ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、サポートセンターへご連絡ください。</li> <li>保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。 <ol style="list-style-type: none"><li>使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷</li> <li>お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷</li> <li>火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧などによる故障および損傷</li> <li>車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障および損傷</li> <li>一般家庭用以外（例えば業務用など）に使用された場合の故障及び損傷</li></ol></li> <li>本書のご添付がない場合</li> <li>本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合</li> <li>持込修理の対象商品を直接サポートセンターへ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はお客様の負担となります。</li></ol> <p>5.本書は日本国内においてのみ有効です。 6.本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。 7.サポートセンターは取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。</p>
<p><b>修理メモ</b></p>
<p>お客様にご記入いただいた個人情報（保証書控）は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者（保証責任者）及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはサポートセンターにお問い合わせください。保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。 This warranty is valid only in Japan.</p>

ご使用方法について
一般のファイルの読書きで使用する場合

一般のファイルの読書きで使用する場合、専用ドライバーをインストールする必要がございません。OS標準のドライバーソフトをご利用ください。Windows 98 & Me
PCカードアダプターにSDメモリーカード（マルチメディアカード）を取り付けます。PCカードアダプターをPCカードスロットに挿入します。「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されたら「次へ>」ボタンをクリックします。画面に従って、「次へ>」ボタンをクリックし、次の画面へと進んでいきます。最後の画面で、「完了」ボタンをクリックします。セットアップが完了しました。マイコンピュータ上に新しいドライブの アイコンが表示されていることを確認ください。以降のご使用の際は、自動的に認識されます。

- ご注意**
- Windowsのバージョンによって、表示画面が多少異なる場合があります。「新しいハードウェア」画面にドライバーの選択を要求された場合は、「Windows標準のドライバ」を選択し「OK」ボタンをクリックします。

Windows 2000 & XP & Mac OS & Mac OS X
PCカードアダプターにSDメモリーカード（マルチメディアカード）を取り付けます。PCカードアダプターをPCカードスロットに挿入します。以上の作業で自動的に認識されます。

著作権保護対応のアプリケーションソフトと組み合わせで使用する場合（別売のSD-Jukeboxなどご使用の場合）
---

専用ドライバーのインストールが必要です。右記の手順に従って、添付のCD-ROMよりドライバーのインストールを行ってください。

故障かな!?
<p><b>アダプターが認識されない</b></p> <p>PCカードアダプターにSDメモリーカードもしくはマルチメディアカードが挿入されているか、確認してください。パソコンのIRQの空きを確認してください。「コントロールパネル」から「システム」を開き、「デバイスマネージャ」の「コンピュータ」の「プロパティ」をクリックしてください。番号が00～15まで埋まっている場合は、パソコンの取扱説明書を参照し、使用していない機能を停止して、IRQの空きを作成してください。</p> <p><b>書き込みができない</b></p> <p>PCカードアダプターにSDメモリーカードもしくはマルチメディアカードが挿入されているか、確認してください。SDメモリーカードの書き込み禁止スイッチがLOCK状態になっていないか、確認してください。</p>

保証とアフターサービス(よくお読みください)	
<p>保証書 必ず、お買い上げの販売店から「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ受け取り、よくお読みのあと、保存してください。</p> <table> <tbody><tr> <td><b>保証期間：お買い上げ日から本体1年間</b></td></tr> </tbody></table>	<b>保証期間：お買い上げ日から本体1年間</b>
<b>保証期間：お買い上げ日から本体1年間</b>	

修理を依頼されるとき
本書をご確認のあと直らないときは、お買い上げの販売店へご連絡ください。保証期間中は保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理させていただきますので、恐れ入りますが製品に保証書を添えてご持参ください。保証期間を過ぎているときは修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。

主な仕様	
品番	BN-SDAGP3
対応メディア	SDメモリーカード マルチメディアカード
インターフェース	PC Card ATA
電源電圧	DC 5.0V
使用条件	温度 0～60（結露しないこと）
外形寸法	約 85.6×54×5 mm
本体質量	約 30 g

Windows Me&98でのドライバーのインストール
PCカードアダプターは、パソコンに接続しないで作業を行ってください。Windows上で起動しているアプリケーションは、すべて終了してください。付属のCD-ROMをCD-ROMドライブに装着してください。自動的にドライバーソフトのインストールが開始されます。自動的に開始されない場合は、「マイコンピュータ」「CD-ROM（：）」の「SETUP」アイコンをダブルクリックしてください。（はパソコンの環境によって異なったアルファベットとなります）インストール完了画面が表示されたら「完了」をクリックしてください。パソコンが再起動されます。再起動後、SDメモリーカードをPCカードアダプターに取り付け、PCカードアダプターをPCカードスロットに装着してください。PCカードアダプターが自動的に認識されます。以上でインストール作業は終了です。

Windows2000&XPでのドライバーのインストール
Windows上で起動しているアプリケーションは、すべて終了してください。PCカードアダプターにSDメモリーカードを装着し、パソコンのPCカードスロットに挿入してください。自動的にOS標準のドライバーで認識されます。付属のCD-ROMをCD-ROMドライブに装着してください。自動的にドライバーソフトのインストールが開始されます。自動的に開始されない場合は、「マイコンピュータ」「CD-ROM（：）」の「SETUP」アイコンをダブルクリックしてください。（はパソコンの環境によって異なったアルファベットとなります）途中、ハードウェアのインストール画面が1回または2回表示されますので、「続行」をクリックしてください。インストール完了画面が表示されたら、「完了」をクリックしてください。パソコンが再起動されます。以上でインストール作業は終了です。

サポートセンターのご案内
<p>Panasonicでは、当社製パソコン周辺機器をお買い上げいただいた皆様からのお問い合わせやご相談にお応えするため、下記のサポートセンターを開設しております。お気軽にご利用ください。</p> <p><b><span>（お願い）</span></b></p> <p>皆様からのお問い合わせに対して、より正確に、迅速にお応えするため、ご面倒でも下の「サポート用紙」をお使いいただくようお願いいたします。所定の項目にできるだけ詳しくご記入いただき、FAXまたは郵送でお送りください。なお「サポート用紙」は拡大コピーしてお使いいただく、繰り返しお使いいただくことができ便利です。</p>

<p>P<sup>3</sup>カスタマーサポートセンター</p> <p><b>TEL(03)3436-1888 / FAX(03)3436-1889</b></p> <p>受付時間 10:00～12:00、12:45～17:00（土・日・祝日は除く）</p> <p>最新情報はインターネットでご覧ください。</p> <p>ホームページ：<a href="http://panasonic.jp/p3/pro/bnsdagp3.html">http://panasonic.jp/p3/pro/bnsdagp3.html</a></p>
--

サポートセンターにおけるお客様の個人情報の取り扱いについて
<p>松下電器産業株式会社および松下グループ関係会社（以下「当社」）は、お客様よりお知らせいただいたお客様の氏名・住所などの個人情報（以下「個人情報」）を、以下のとおり、お取り扱いします。</p> <ol style="list-style-type: none"><li>当社は、お客様の個人情報を、ナショナル パナソニック製品のご相談への対応や修理およびその確認などに利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。なお、修理やその確認業務を当社の協力会社に委託する場合、法令に基づく義務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を開示・提供いたしません。</li> <li>当社は、お客様の個人情報を、適切に管理します。</li> <li>お客様の個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきましたサポートセンターにご連絡ください。</li></ol>

<p>データの中身を見るには…</p> <p>右図のようにマイコンピュータ上に新たな「リムーバブルディスク」または「ハードディスク」アイコンが表示されます。アイコンをクリックすると、データを見ることができます。</p>	
---	--

Macintoshで使用するとき
DOSフォーマットのSDメモリーカード及びマルチメディアカードを使用するためには、「PC Exchange」や「File Exchange」などの拡張機能が必要です。詳しくはMacintosh本機の取扱説明書でご確認ください。

- ご注意**
- SDメモリーカード側面の書き込み禁止スイッチを、LOCK状態にして使用するとフリーズしますので、解除してご使用ください。SDメモリーカードへのアクセス中にPCカードアダプターを抜いたり、PCスタンバイ中に他のSDメモリーカードに交換すると、データが失われることがあります。

PCカードアダプターの取り出しかた
Windowsの場合
メディアを使用しているアプリケーションソフトをすべて終了してください。画面右下のタスクバーに表示されている、「PCカード」のアイコンを左クリックします。「標準IDE/ESDIハードディスクコントローラの中止」、「PCMCIA IDE/ATAPIコントローラ」、「BN-SD Series PCMCIA Disk Controller」または、「PC Card Adapter for SD」を選択します。「このデバイスは安全に取り外せます。」というダイアログボックス表示が出たら「OK」をクリックしてPCカードアダプターを取り出します。（Windows XPでは「ハードウェアの取り外し」の確認画面となります）Macintoshの場合
デスクトップ上のドライブアイコンをゴミ箱に捨てます。取り出しボタンを押してPCカードアダプターを取り出します。

- ご注意**
- 上記手順を行わずにPCカードアダプターを抜かれますと、SDメモリーカードのデータが壊れたり、パソコンが正常に動作しなくなる場合がありますのでご注意ください。特に、Windows2000でご使用の際には、画面上ではアクセスが完了しているように見えても、書き込みを行っている場合がありますので、必ず上記の手順で取り外してください。

<p><b>サポート用紙</b></p> <p>P<sup>3</sup>カスタマーサポートセンター 行 <b>FAX(03)3436-1889</b></p>			
お問い合わせ日	年 月 日	お買い上げ日	年 月 日
品番	BN-SDAGP3	ご購入販売店名	
フリガナ			
お名前			
ご住所	ご自宅 〒	TEL( ) -	FAX( ) -
	勤務先 〒	TEL( ) -	FAX( ) -
使用機器の機種名			
			使用中のOS

<p><b>症状</b>(お分かりになる範囲でできるだけ詳しくお書きください。)</p>
<p> </p>

本用紙は拡大コピーしてお使いください。