



- ・フル角引掛シーリングは同梱しておりません。
- ・段調光スイッチ付  
点灯順序 全灯→段調光→豆球→滅

下面：開放（開口部：□436）

⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。  
屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。  
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・天井面取付け専用器具です。  
傾斜天井には取付けないでください。  
指定外取付けは、落下の原因となります。
- ・他の調光器と組合せて使用しないでください。  
火災の原因となります。

<使用上のご注意>

この器具の近くでは光高周波方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。

付属ランプ	85形ツインバルックプレミア蛍光灯 昼光色（クール色）	5				品番
W・数	85×1	4	フ ラ ン ジ		こ げ 茶	HHF7479EP
器具質量	2.6kg	3	補 強 コ ー ド	外 径 φ 8	黒	
特記事項		2	セ ー ド	木 製（白木）	強 化 和 紙 張 り	松 尾 加 藤
		1	本 体	TM材（t0.5） （塗装面被覆板）	こ げ 茶	
		部番	部 品 名	材 質 ・ 素 材 厚	備 考	パナソニック電工株式会社

