


# いろいろな放送の楽しみかた

## ●地上アナログ放送




### ハイビジョン以外の放送

本機は「セルフワイド」により画面全体でご覧いただけます。



## ●地上デジタル放送




### ハイビジョン放送(横縦比16:9の放送)

そのまま高画質のハイビジョン画面をお楽しみください。




## ●衛星デジタル放送 (BS,110度CS)



### 両端に映像のない帯のついたハイビジョン放送(横縦比4:3の放送)



### データ放送



## ■本機には非常に高度なソフトウェアが組み込まれております。

- 万が一「リモコンが利かない」「表示が乱れる」など、何かおかしいと感じられたときは、一度テレビ本体の電源ボタンを「切」にして、約5秒以上後に再度電源を「入」にしてください。 ※リモコンの電源ボタンでなく、必ず本体の電源ボタンで「切」「入」してください。
- デジタル放送からのダウンロードにより、常に制御プログラムを最新の状態にしてください。 テレビを見終わられた後は、リモコンで電源を「切」にされることをおすすめします。 リモコンで電源「切」の間に、最新の制御プログラムが自動受信されます。

パナソニック株式会社  
AVC ネットワークス社 映像・ディスプレイデバイス事業グループ  
〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号  
© Panasonic Corporation 2009

# 便利な録画予約について

(BiEラリンク(HDMI)や Irシステムを使った録画予約)

## BiEラリンク(HDMI) や Irシステム を使うと・・・

- 本機を操作するだけで接続しているビデオやDVDレコーダーに録画予約の設定ができます。
- この録画予約には次の2つの予約方法があります。(詳しくは右ページ)

**タイマー予約** 当社製ビデオデッキやDVDレコーダーなどへの録画予約を本機からの操作で簡単に設定できます。(BiEラリンク(HDMI)・Irシステム共に可能)

**連動予約** 番組の時間変更に合わせて録画ができる機能です。本機で予約した内容で、他社製の録画機器にも録画操作ができます。(Irシステムのみ可能)

### BiEラリンク(HDMI)とは

HDMIケーブル(別売品)を使ってBiEラリンク(HDMI)に対応している当社製レコーダー(ディーガ)に録画予約するためのものです。

- ①HDMIケーブルを接続する
- ②「BiEラリンク(HDMI)設定」をする

取扱説明書 テレビ編 97~103ページ

### Irシステムとは

Irシステムケーブル(別売品)を使ってDVDレコーダーやビデオデッキに録画予約するためのものです。

- ①Irシステムケーブルを接続する
- ②映像・音声の各コードを接続する
- ③「Irシステム設定」をする

※受信部の位置は機器により異なります  
取扱説明書 テレビ編 104~106ページ

お使いいただける機器 (2009年7月現在)						
予約方式	BiEラリンク(HDMI)		Irシステム			
	当社製 2006年以降のHDMI端子付きレコーダー(ディーガ)	他社製のHDMI端子付きDVDレコーダー	当社製 1995年以降のビデオデッキまたはDVDレコーダー	左記以前の当社製ビデオデッキ	他社製のビデオデッキ	他社製のDVDレコーダー
タイマー予約	○	×	○※1	×	×	×
連動予約	×	×	○	○	○※2	○※3

- ご利用のためには、BiEラリンク(HDMI)(HDAVI Control™)に対応した当社製レコーダー(ディーガ)が必要です。 ※すべての操作ができるものではありません。
- ※1、※2、※3の詳細は 取扱説明書 テレビ編 42ページ
- ×印の機器の場合は対応していません。テレビと録画機器の両方で録画予約をしてください。
- 当社製のDVDレコーダーの場合、「番組タイトル」情報も送れます。 取扱説明書 テレビ編 104ページ

## タイマー予約を設定すると・・・

### BiEラリンク(HDMI) の場合

番組表  
○月○日○ch  
○○時○○分～  
○○時○○分

HDMIケーブル(別売品)

予約受付完了!

あとはレコーダー(ディーガ)側で予約実行

すべてのアンテナ・地上デジタル・地上アナログ・BSデジタルをレコーダー(ディーガ)にも接続

取扱説明書 テレビ編 44ページ

### Irシステム の場合

番組表  
○月○日○ch  
○○時○○分～  
○○時○○分

Irシステムケーブル(別売品)

予約受付完了!

あとは録画機器側で予約実行

地上デジタル用および地上アナログ用アンテナを録画機器にも接続

取扱説明書 テレビ編 42ページ

●LANケーブルで接続したDLNA(ディーガ)で録画予約する場合は、取扱説明書テレビ編38、44ページをご覧ください。DLNA®, the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED™ are trademarks, service marks, or certification marks of the Digital Living Network Alliance.

## 連動予約を設定すると・・・

### Irシステム のみ

録画開始時点 録画終了時点

※BiEラリンク(HDMI)の場合、連動予約は使えません

時間がきたらテレビが自動で指示

電源「入」! 録画開始! 終了! 電源「切」!

番組表  
○月○日○ch  
○○時○○分～  
○○時○○分

Irシステムケーブル(別売品)

外部入力へ

テレビからの指示により動作

取扱説明書 テレビ編 42ページ

# テレビを見る

リモコンで電源が入らないときに押す

- はじめてご使用になる前に
- B-CASカードを必ず本機に挿入してください。(付属品)
  - テレビ編72~113ページの接続・設定をしてください。

## まず、電源を入れる

### 見たい番組を選ぶときは

- 1 放送を選ぶ**
  - 押すと点滅します。
  - 地上アナログ放送(地上A)
  - 地上デジタル放送(地上D)
  - BSデジタル放送
  - 110度CSデジタル放送(スカパー!e2)
  - 押すたびにCS1とCS2が切り換わる

### 2 チャンネルを選ぶ

- 押すと放送切換ボタンが点滅します。

## 困ったときは

- 元の画面 テレビ放送の画面に戻る
- 戻る
- 1つ前の画面に戻る
- ガイド
- を押す
- 電子説明書が本体の画面で見られます



# Panasonic

取扱説明書  
地上・BS・110度CSデジタル  
ハイビジョンプラズマテレビ  
品番 TH-P65V1 (65V型)  
TH-P58V1 (58V型)

# かんたんガイド

- ## 見出し
- テレビを見る
  - 番組表から接続した機器へ録画予約する
  - 電子説明書を使う
  - SDメモリーカードを使う
  - BiEラリンク(HDMI)を使う
  - アクトビラを楽しむ
  - いろいろな放送の楽しみかた
  - 便利な録画予約について

- このかんたんガイドは、65V型(TH-P65V1)と58V型(TH-P58V1)共用です。
- このかんたんガイドは、特長と録画予約などについて紹介しています。詳細は「テレビ編」「ネットワーク編」をご覧ください。

