


かんたん準備ガイド

Panasonic®

ホームシアターオーディオシステム 品番 SC-ZT2


① スピーカーの設置

例



設定前のスピーカーには左右の区別はありません

② 接続



③ スピーカーの設定

(1) 本体と2本のスピーカーの電源を入れる

電源 押す



“2CH SEARCH”



ワイヤレスリンク

電源 押す

確認

[ワイヤレスリンク] インジケーターの色が赤から緑に点灯

本体の“2CH SEARCH”が消えれば手順 (2) へ

(2) 確認音を出す
“2 SPKR SET”と表示されるまで
押したままにする
(約3秒)


CH 押す

“2 SPKR SET”




(3) スピーカーの左右を決める

いずれかのスピーカーから音が出ます



左のスピーカーから音が出たら
ゲーム 押す



右のスピーカーから音が出たら
消音 押す

“COMPLETE”

“COMPLETE”表示が消えれば完了

(4) 別売のサラウンドスピーカーを使用するとき

取扱説明書「サラウンドスピーカーを設置する」(→ 12 ページ)と「サラウンドスピーカーの設定をする」(→ 13 ページ)をご覧ください。



リモコンは本体に向ける



- ☞ 手順 (1) で [ワイヤレスリンク] インジケーターが点灯しない場合は、スピーカーの電源コードを確認してください。[ワイヤレスリンク] インジケーターが緑に点灯しない場合は、取扱説明書 24 ページをご覧ください。
- ☞ 手順 (3) でスピーカー設定を間違った場合は、本体の電源を「切/入」してから手順 (2)、(3) を行ってください。