


スノー&レインジャケット 取扱説明書 品番 VW-SJGS50



このたびはスノー&レインジャケットをお買い上げいただき、
まことにありがとうございました。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
そのあと保存し、必要なときにお読みください。

■ 使用上のお願い

- このジャケットを付けて小雪の中など温度の低いところで撮影したあと、暖かい部屋に持ち込んだときは、ビデオカメラのつゆつきにお気を付けください。
- レンズフードを付けた状態でお使いください。
- 持ち運ぶときは、ビデオカメラの誤動作を防ぐため、電源を切ってください。
- ビデオカメラの誤動作を防ぐため、ジャケットを抱え持ったり、ジャケットの上から押したりせず、ビデオカメラのグリップベルトを持つようにしてください。
- ビデオカメラの出し入れやジャケットの持ち運びなど、取り扱い時は大きなショックを与えないよう、十分お気を付けください。
- ジャケットを付けているときは、安定した平面の上に置くようにしてください。
- 低温では、バッテリーの使用時間が短くなります。
- 正常に録画、録音されなかった場合の内容の補償についてはご容赦ください。
- 汚れを落とす場合は、十分に絞ったぞうきんなどを使用してください。
アルコール、ベンジン、シンナーなどを使用しないでください。
- 小雨・小雪の場合に、安全のためにお使いください。
- ビデオカメラのマイク部がジャケットにこすれる音や小雨がジャケットにあたる音が録音される場合があります。
- 保存するときは、十分乾かしたあと、しわにならないように保存してください。

■ 仕様

材 質：ナイロン

質 量：約 46 g

外形寸法：約 幅 75×高さ 110×奥行 132 mm

■ お問い合わせ先

お客様ご相談センター ☎ 0120-878-365 パナは 365日
フリーダイヤル(料金無料) 365日/受付9時～20時

松下電器産業株式会社

AVC ネットワーク事業グループ

〒571-8505 大阪府門真市松生町1番4号 ☎(06)6909-1021

システム事業グループ


〒571-8503 大阪府門真市松葉町2番15号 ☎(06)6901-1161

装着のしかた


ジャケット装着前に以下の操作を行ってください。

- ① バッテリーを付ける
- ② レンズキャップを外す
- ③ カセットまたはカードを入れる
- ④ 「フルオート」にする
- ⑤ テープ撮影時間モード (SP/LP) またはカードモード (PICTURE、MPEG4、VOICE) を選ぶ
- ⑥ ファインダーを引き出して視度を調整する (収納後には調整できません)


- 1 レンズ部分を前面の窓に向けてビデオカメラを入れる



- 2 後面部のマジックテープをファインダーにかからないように止める



- 置くときは、手袋部のマジックテープを止める



■ 装着時のお願い

- ビデオカメラのグリップベルトが正しい位置にくるように装着してください。
- 撮影する前に、必ずレンズのケラレ (画面の四隅が暗くなること) がないことを確かめてください。
- ファインダーをのぞいて、レンズ部にスノー&レインジャケットがかぶさって映り込んでいないか、確認してください。
- ジャケット装着時は、電源スイッチ、撮影開始/一時停止ボタン、ズームレバー、フォトショットボタンが操作できます。それ以外のボタンを操作するときは、ジャケットを外して操作してください。

図のように手を差し込む

- ① 手袋部のマジックテープを外し、
- ② 手を入れ、
- ③ ビデオカメラのグリップベルトに手とおし、
- ④ しっかりとビデオカメラを持つ (もう一方の手も添えて持つ)

