

Panasonic

単3形

品番: BK-3MCC/2 (2本入)

BK-3MCC/4 (4本入)

BK-3MCC/8 (8本入)

充電式 ニッケル水素電池

(電圧: 1.2 V、容量: min.1900 mAh※)

※JIS C 8708 2007 (7.2.1) の充放電条件に基づく、電池のmin.(ミニマム)容量。

eneloop® エネループ

本電池は、当社エネループシリーズ(単3形サイズ)対応充電器で充電することができます

●使用温度範囲

- 放電(機器使用時): -5℃~50℃
- 充電: 0℃~40℃
- 保存: -20℃~30℃

この温度範囲外では、電池の性能や寿命を低下させる原因となります

●使用方法 ご使用前に必ずお読みいただき、大切に保管してください。

●保管条件にもよりますが、製造後5年以内であれば、初回使用時に充電しなくても使用できます。但し、一部の電池残量表示のある機器では早期に電池残量少表示がでることがあります。その場合は、充電してお使いください。(製造年月(年-月)は電池パッケージに表示) ●充電には当社エネループシリーズ対応充電器を使用し、充電器の取扱説明書に従って正しく充電してください。
<http://panasonic.jp/battery/charge/> ●2本以上使用する時は同時に充電して使用してください。 ●くり返し使用において、使用時間が短くなった時が寿命です。 ●機器により使用できないことがあります。その場合は、機器の取扱説明書をご確認ください。 ●エネループ以外の他の充電電池と混ぜて機器に使用しないでください。

●安全上の注意

ケガや電池の液もれ、発熱、破裂の原因となるので必ず以下のことを守る。



●⊕⊖を逆に入れない。 ●当社エネループシリーズ対応充電器以外で充電しない。 ●火中に投入、加熱、ショート、ハンダ付け、変形、分解、改造などしない。 ●電池を水中ライトなどの密閉した器具に使用しない。 ●乾電池や容量・種類・銘柄の違う電池を混用しない。 ●電池からもれた液が目に入った時は、失明の原因になることもあるのでこすらずにきれいな水で充分洗い流し直ちに医師の治療を受ける。



●⊕と⊖に金属物等を接触させない。またネックレスやヘアピン、コインなど金属物と一緒に持ち運んだり保管しない。 ●外装ラベルをはがしたり、傷をつけない。 ●電池からもれたアルカリ液が手や衣服についた時は直ちにきれいな水で洗い流す。 ●乳幼児の手の届かないところに保管する。電池を飲み込んだ場合はすぐ医師に相談する。 ●液もれや変色・変形などの異常に気づいた時は使用しない。 ●10本以上直列に使用しない。



●新旧の電池、充電した電池・放電した電池の混用はしない。 ●強い衝撃を与えたり、投げつけない。 ●直射日光の強いところや、炎天下の車内など、高温の場所で使用、放置しない。 ●使用しない時は、機器から取り外す。 ●ショート防止のため、ケース等に入れ保管、携帯する。

⚠ 警告

電池をショートさせると液もれ／発熱／破裂の恐れがあります。

- ・ネックレスやキーチェーン、ヘアピン、コインなど金属物と一緒に、ポケットやバッグに入れしないでください。
- ・使わないときや持ち運びの際は、エネループパッケージなど樹脂製のケースに入れてください。



ケース等に入れて持ち運びましょう。

パッケージ表面 くり返し使用回数の補足

◆「約2100回」使える：JIS C8708 2007(7.4.1.1)の試験条件に基づく寿命の目安。実際の寿命は使用機器や使用条件により異なります。

パッケージ裏面の注釈

◆満充電して1年後の容量約90%、5年後で約70%残存：室温(20℃)での放置による当社試験に基づく。

◆外装は抗菌加工：抗菌剤の種類：無機抗菌剤、加工部位：外装、加工方法：印刷、試験方法：JIS Z 2801、試験結果：抗菌活性値2.6以上、試験機関名：(財)日本紡績検査協会、SIAA登録番号：JP0122085A0002V



NHMH

使用後は
リサイクルへ

出荷時に太陽の エネルギーを活用



ENERGY GREEN

SOLAR

本製品は、出荷時の充電を太陽光発電による「グリーン電力」でまかっています。

eneloop.jp/greenpower

この電池は自然放電抑制技術(エネルギー技術)を採用しています。

エネループ及び、eneloopはパナソニックグループの登録商標です。

エネループ商品サイト：
eneloop.jp

パッケージケースは、電池の保管ケースとしてもお使い頂けます。



PRINTED WITH
SOYINK™

大豆油インキを使用しています。

お客様ご相談センター
電話 ☎ 0120-878-365
FAX ☎ 0120-878-236

パナソニック株式会社
〒570-8511 守口市松下町1-1

日本製