

### かんたん 操作ガイド

地上・BS・110度CSデジタルハイビジョンプラズマテレビ

品番 TH-P50VT3(50V型)  
TH-P46VT3(46V型)

### ふだんは

リモコンで電源を入・切する

### くわしく知りたいときは

ガイド 本機に内蔵されている電子説明書(操作ガイド)を見る



(基本ガイド6ページ)

●外部機器との接続は「接続ガイド」、使いかたや設定などの詳細は「基本ガイド」と「電子説明書(操作ガイド)」をご覧ください。

商品の近くに置いてお使いください。

**はじめに**

**テレビ本体の電源を入れる**

はじめてご使用になるときは画面に従って「かんたん設置設定」を行ってください。

**1 放送を選ぶ**

- 押すと点滅します
- 地上** 地上デジタル放送/地上アナログ放送(設定した放送に切り換わります。ガイド850)
- BS** BSデジタル放送
- 1/2 CS** 110度CSデジタル放送(スカパー/e2) ●押すたびにCS1とCS2が切り換わります

**2 チャンネルを選ぶ**

●押すと放送切換ボタンが点滅します

**3 音量を調整する**

ふたを開ける

**1 (テレビを見ているときに) 番組表を押す**

**2 放送を選ぶ**

地上 BS 1/2 CS

**3 決定 で放送中の番組を選び、決定 を押す**

放送中の番組

**4 決定 で今すぐ見る を選び、決定 を押す**

今すぐ見る

**視聴開始**

**放送予定の番組を予約するときは**

手順3で、決定 で放送予定の番組を選ぶと、

手順4で **見るだけ予約** を設定できます。

**右の準備が必要です。**

- ディーガの接続(接続ガイド1)
- ビエラリンク(HDMI)制御(ガイド803)

左ページの「番組表から番組を選んで見る」の手順**1**～**3**のあと(**3**では、放送予定の番組を選んでください。)

**4 決定 で 録画予約 を選び、決定 を押す**

録画予約

**5 決定 で 予約する を選び、決定 を押す**

録画予約設定

録画機器 : ディーガ(ビエラリンク)

録画モード : --

予約する

毎週予約する

★探して毎回予約する

ディーガ(ビエラリンク)になっていることを確認

(録画機器の切り換えガイド281)

**予約完了**

**ディーガに録画した番組を再生する**

決定 を押す

決定 で **ディーガ録画一覧** を選び、決定 を押す

(ディーガの録画一覧を表示)

**再生したい番組を選び、決定 を押す**

**再生開始**

右のどちらかの準備が必要です。

- USBハードディスクの接続 (接続ガイド9) (基本ガイド60ページ)
- SDメモリーカードの挿入 (基本ガイド17ページ)

**1** (デジタル放送を見ているときに)

ドライブ **切り換** を押す

ドライブ切換  
SDカード  
USB HDD 1

決定 で録画先のドライブを選び、決定 を押す

**2** 録画 を押す

●見ている番組の録画が始まります。

**録画開始**

**3** 録画を停止するには

停止 を押す

●手動で停止しなかった場合は「録画ボタン設定」(ガイド348)で設定した時間(3時間または番組終了時)に自動的に停止します。

**録画停止**



右のどちらかの準備が必要です。

- USBハードディスクの接続 (接続ガイド9) (基本ガイド60ページ)
- SDメモリーカードの挿入 (基本ガイド17ページ)

**1** (テレビを見ているときに)

ドライブ **切り換** を押す

ドライブ切換  
SDカード  
USB HDD 1

決定 で録画先のドライブを選び、決定 を押す

**2** 番組表 を押す

**3** 放送を選ぶ

地上 BS CS

**4** 決定 で番組を選ぶ

1 で設定した録画機器  
選択中の番組

**5** 録画 を押す

予 が表示されます

●もう一度 録画 を押すと録画予約が解除されます。

**予約完了**



右のどちらかの準備が必要です。

- USBハードディスクの接続 (接続ガイド9) (基本ガイド60ページ)
- SDメモリーカードの挿入 (基本ガイド17ページ)

**1** (テレビを見ているときに)

ドライブ **切り換** を押す

ドライブ切換  
SDカード  
USB HDD 1

決定 で録画したドライブを選び、決定 を押す

**2** 録画一覧 を押す

選択されている番組

録画一覧画面

**3** 決定 で番組を選び、決定 または 再生 を押す

**再生開始**

**再生中の操作 (ガイド607)**

- 停止 再生を停止する
- 一時停止 再生を一時停止/再開する
- スロー/サーチ 再生中に押すと、早送り/早戻しする
  - 押すたびに速度が速くなります。(通常の再生に戻すには 再生 を押す)
- スキップ 次のチャプターマークまで飛び越す

