

かんたん
操作ガイド

地上・BS・110度CSデジタル
ハイビジョンプラズマテレビ

品番 TH-P65VT3(65V型)

ふだんは

リモコンで電源を
入・切する

くわしく知りたい
ときは

ガイド 本機に内蔵されて
いる電子説明書
(操作ガイド)を見る



(基本ガイド6ページ)

●外部機器との接続は「接続ガイド」、使いかたや設定などの詳細は「基本ガイド」と「電子説明書(操作ガイド)」をご覧ください。

商品の近くに置いて
お使いください。

はじめに

テレビ本体の電源を入れる

はじめてご使用になるときは画面に従って「かんたん設置設定」を行ってください。

1 放送を選ぶ
●押すと点滅します

放送切替ボタン

- 地上 地上デジタル放送
- BS BSデジタル放送
- 1/2 CS 110度CSデジタル放送(スカパー! e2)
●押すたびにCS1とCS2が切り換わります

2 チャンネルを選ぶ
●押すと放送切替ボタンが点滅します

3 音量を調整する

電源 画面表示 入力切替

データ 青 赤 緑 黄

番組表

決定

録画 一時停止 再生

チャンネル

音量

ガイド

ふたを開ける

1 (テレビを見ているときに) 番組表を押す

2 放送を選ぶ
地上 BS 1/2 CS

3 決定 で放送中の番組を選び、決定 を押す

放送中の番組

4 決定 で今すぐ見る を選び、決定 を押す

視聴開始

放送予定の番組を予約するときは
手順 3 で、決定 で放送予定の番組を選ぶと、
手順 4 で 見るだけ予約 を設定できます。

右の準備が必要です。

- ディーガの接続(接続ガイド1)
- ビエラリンク(HDMI)制御(ガイド803)

ディーガに録画を予約する

「番組表から番組を選んで見る」の
手順 1 ~ 3 のあと
(3 では、放送予定の番組を選んでください。)

決定 で 録画予約 を選び、決定 を押す

決定 で 予約する を選び、決定 を押す

「ディーガ(ビエラリンク)」
になっていることを確認

(録画機器の切り換えガイド281)

予約完了

ディーガに録画した番組を再生する

決定 を押す

決定 で ディーガ録画一覧 を選び、決定 を押す
(ディーガの録画一覧を表示)

再生したい番組を選び、決定 を押す

再生開始

右のどちらかの準備が必要です。

- USBハードディスクの接続 (接続ガイド9) (基本ガイド58ページ)
- SDメモリーカードの挿入 (基本ガイド17ページ)

1 (デジタル放送を見ているときに)

ドライブ切換を押す

で録画先のドライブを選び、決定を押す

ドライブ切換 SDカード USB HDD 1

切換可能なドライブが表示されます。

2 録画を押す

● 見ている番組の録画が始まります。

録画開始

3 録画を停止するには

停止を押す

● 停止を押さない場合は「録画ボタン設定」(ガイド348)で設定した時間(3時間または番組終了時)に自動的に停止します。

録画停止



右のどちらかの準備が必要です。

- USBハードディスクの接続 (接続ガイド9) (基本ガイド58ページ)
- SDメモリーカードの挿入 (基本ガイド17ページ)

1 (テレビを見ているときに)

ドライブ切換を押す

で録画先のドライブを選び、決定を押す

ドライブ切換 SDカード USB HDD 1

切換可能なドライブが表示されます。

2 番組表を押す

3 放送を選ぶ

地上 BS CS

4 で番組を選ぶ

1で設定した録画機器
選択中の番組

5 録画を押す

予が表示されます

● もう一度録画を押すと録画予約が解除されます。

予約完了



右のどちらかの準備が必要です。

- USBハードディスクの接続 (接続ガイド9) (基本ガイド58ページ)
- SDメモリーカードの挿入 (基本ガイド17ページ)

1 (テレビを見ているときに)

ドライブ切換を押す

で録画先のドライブを選び、決定を押す

ドライブ切換 SDカード USB HDD 1

切換可能なドライブが表示されます。

2 録画一覧を押す

選択されている番組

録画一覧画面

3 で番組を選び、決定 または 再生を押す

再生開始

再生中の操作 (ガイド607)

- 停止 再生を停止する
- 一時停止 再生を一時停止/再開する
- スロー/サーチ 再生中に押すと、早送り/早戻りする
 - 押すたびに速度が速くなります。(通常の再生に戻すには再生を押す)
- スキップ 次のチャプターマークまで飛び越す

